

## FICHE TECHNIQUE

10/2024 BE440-OB-60-SR

## BUROBOX 38 SR



En savoir plus



## COMPOSITIONS :

- Bois aggloméré de Haute Densité **680 Kg/m<sup>3</sup>** de classe E1/2
- Bac en acier Galvanisé **Z100** (usage intérieur)

## OPTIONS :

- Face supérieure vernie
- Tôle supérieure **4/10<sup>e</sup>** en acier galvanisé Z100

## SUIVANT NORMES SUR LES PLANCHERS SURÉLEVÉS - EN 12825

## DESTINATION :

- Dalle sans revêtement à usage de bureaux et autre application intérieure, destinée à être revêtue d'un revêtement plombant (en pose poissée) de type moquette ou PVC.

## Dimensions

Dimensions	
Largeur <b>600 mm</b>	Tolérance <b>+/- 0,25 mm</b>
Longueur <b>600 mm</b>	Tolérance <b>+/- 0,25 mm</b>
Épaisseur <b>38 mm</b>	Tolérance <b>+/- 0,3 mm</b>

## PERFORMANCES TECHNIQUES DU SYSTÈME

Charges admissibles	Montage AUTOPORTANT : <b>2A</b> ponctuelle : <b>327 daN</b> – Répartie : <b>1 635 daN/m<sup>2</sup></b>	Montage avec TRAVERSES 30/15 : <b>4A</b> ponctuelle : <b>477 daN</b> – Répartie : <b>2 385 daN/m<sup>2</sup></b>
Tenue au feu	RÉACTION AU FEU : <b>Bfl-s1 (M1)</b> en sous face – côté plénum	
Propriété électrostatique	ANTISTATIQUE : Résistance Électrique Transversale > à <b>10<sup>9</sup> Ohms</b>	
Propriété acoustique	Sans revêtement : <b>46 dBA</b>	Avec moquette plombante 500x500 : <b>51 dBA</b>

## DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

En finition brute : <b>A</b>	Avec verni ou tôle en face supérieure : <b>A+</b>	FDES : <b>INIES N°1-170:204(R1)</b>
------------------------------	---	-------------------------------------

## USAGE ET ENTRETIEN

	DÉMONTAGE DES DALLES	REMONTAGE DES DALLES
Accès au plénum	Utiliser les outils de levage prévus à cet usage (ventouse). <b>Ne jamais utiliser de tournevis ou levier.</b> Démontage recommandé des dalles en damier. Repérage nécessaire des dalles de rives.	Vérifier le bon positionnement des joints de tête et éliminer tous corps étrangers sur vérins et traverses. <b>Replacer soigneusement les dalles dans le même ordre qu'au démontage et dans le même sens.</b>
Entretien	L'eau ou les liquides peuvent provoquer le gonflement des composants des dalles, des oxydations ou délitages (pour les dalles revêtues d'usine). <b>Tout excès d'eau est à banir.</b> Il est impératif de <b>consulter la fiche d'entretien</b> (du fabricant) du revêtement collé sur la dalle, avant toute intervention.	
Condition de stockage	Le matériel doit être stocké dans des locaux secs et fermés dont la température ambiante est comprise entre <b>+12 à +24°C</b> avec une <b>humidité relative comprise entre 45% et 70%</b> . Il est impératif de <b>ne pas filmer les palettes</b> afin d'éviter toute condensation pouvant endommager de façon irréversible le matériel.	
Mise en œuvre	Les règles de mise en œuvre et leurs conditions <b>sont définis par le DTU 57-1</b> (P1 et P2).	